


## 05 ⚠️ Avisos

1. Mantenha a máquina na vertical; Incliná-la ou deitá-la horizontalmente pode causar transbordamento de óleo; A eficiência da máquina pode ser afetada.
2. Não modifique, desmonte ou conserte a máquina. Se ocorrer alguma falha na máquina, entre em contato com nossa equipe técnica.
3. NÃO use carregador rápido no dispositivo.
4. Quando a máquina for usada pela primeira vez ou não for usada por mais de 7 dias, a placa de controle estará sem energia. Insira as pilhas/conecte-as à tomada e aguarde 4 minutos. A máquina ligará automaticamente.



## 06 Solução de problemas

Antes de solicitar o reparo da máquina, tente diagnosticar o problema primeiro seguindo as instruções abaixo.

Avaria	Solução
Não difunde	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verifique se o modo escolhido está correto ou não.</li><li>- Verifique se a máquina está em "Período de inatividade"</li><li>- A bomba de ar pode estar danificada, troque por uma nova.</li><li>- Verifique se o tubo está solto ou não</li></ul>
Difusão baixa	<ul style="list-style-type: none"><li>- O núcleo atomizador está bloqueado, limpe com álcool ou troque por um novo componente.</li><li>- Verifique se a junta está danificada/solta ou não.</li><li>- Verifique se o tubo está solto ou não</li></ul>
Derramamento de óleo	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verifique se o frasco está solto ou não</li><li>- A junta no cabeçote atomizador está danificada ou solta.</li></ul>
Borrifo de óleo	<ul style="list-style-type: none"><li>- O cabeçote atomizador está danificado, troque por uma nova</li><li>- A máquina está em movimento ou deitada, mantenha a máquina na vertical.</li></ul>
Ruído anormal	<ul style="list-style-type: none"><li>- A bomba de ar está solta, reaperte a bomba</li><li>- A bomba de ar está danificada, troque por uma nova</li></ul>

## 07 Limpeza do equipamento

**A máquina precisa ser limpa quando as situações abaixo ocorrerem:**

1. Você está prestes a trocar para outro tipo de óleo essencial;
2. O volume de atomização fica fraco.

**Etapas de limpeza:**

1. Retire a cabeça atomizada e solte o frasco.
2. Encontre um recipiente maior e encha com álcool industrial. Em seguida, deixe a cabeça atomizada e o frasco de molho por 5 a 10 minutos.
3. Areje a cabeça atomizada e o frasco.

**Observação:**

Após limpar o dispositivo, ligue a unidade e pressione e segure o botão SET por 3 segundos para redefinir o nível de óleo restante



LA BELLE SCENS

sua essência seu sucesso

# Manual do produto

## DIFUSOR DE AROMAS



Scent marketing




Android



IOS

Se o código QR não puder ser escaneado, pesquise por "Scent Marketing" no Google Play ou na App Store.



## 01 Especificações

[ Tamanho ]	148*58*158mm
[ Frasco ]	100ml
[ Entrada ]	USB5 V --- 0.3A MAX
[ Energia ]	1.5W
[ Cobertura ]	30m <sup>2</sup> /90m <sup>3</sup> /3200Pés <sup>3</sup>
[ N.W. ]	0.59kg
[ Material ]	plástico, acrílico



Frasco



Chave



Parafusos





Manual



Suporte de montagem



Cabo Tipo C (opcional)



PARA O TUTORIAL EM VÍDEO, ACESSE: [youtube.com/labellescens](https://youtube.com/labellescens)


## 02 Instruções do Bluetooth

### Onde obter o aplicativo:


Pesquise por "**Scent Marketing**" no Google Play ou na App Store.

### Observação:

1. Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ligada;
2. Certifique-se de que a função de localização do celular esteja ligada




## Alterar Senha




Se você esqueceu a senha, pressione o botão de reset para restaurar as configurações de fábrica. A senha de fábrica é 8888.


## 03 Etapa de instalação



1. Insira a chave e a peça de encaixe, gire para "destravar" e puxe-as para fora. Pressione o botão fixo na parte superior e empurre para frente.
2. Conecte firmemente a cabeça do atomizador e o frasco de fragrância e instale-os na máquina.
3. Selecione "Modo de energia" ou "Modo de bateria", conecte ou insira a bateria. (Aguarde cerca de 4 minutos para que a máquina carregue na primeira vez que for conectada à energia.)
4. Insira a chave nas peças de encaixe, insira-as no buraco da fechadura e gire para "travar" para travar.



1. Fixe os 3 parafusos na parede



2. Pendure a máquina nos parafusos

### Observação:

O adesivo 3M deve ser aplicado somente em azulejos ou tábuas de madeira limpos e planos. É importante fixar a borda adesiva com selante na parede, pois o adesivo 3M tem baixa fixação, o que pode resultar na queda da máquina se montado apenas com adesivo 3M.

## 04 Concentração e consumo

Nota	Tempo de trabalho	Tempo de parada	Consumo(g/h)
G1	3s	900s	0.04
G2	3s	810s	0.05
G3	3s	720s	0.06
G4	3s	630s	0.07
G5	3s	540s	0.08
G6	3s	450s	0.13
G7	3s	360s	0.19
G8	3s	270s	0.24
G9	3s	180s	0.30
G10	3s	90s	0.35

### Observação:

1. Óleos de 100 ml podem difundir de 6.300 a 6.700 vezes em condições normais;
2. O tempo de atomização para todos os graus acima é de 3 segundos;
3. Diferentes graus e óleos podem ter consumos diferentes.