



TERMO DE GARANTIA

DO VAPORIZADOR

A garantia do **Vaporizador Agelyza** é de 1(um) ano, desde que seja utilizada adequadamente, conforme as instruções fornecidas.

Oferecemos assistência técnica permanente.

DADOS TÉCNICOS:

- O vaporizador possui as duas voltagens: bivolt (220V e 110V)
- Consumo de energia: 1.8 kW por hora
- Temperatura: 60°
- O vaporizador desliga automaticamente ao terminar a água.



OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

Para a segurança de sua família:

- Nunca deixe aparelhos elétricos ao alcance das crianças.
- Tape as tomadas de luz.
- Revise a instalação elétrica regularmente.
- Cuide com materiais pontiagudos, pois crianças não conhecem o perigo.
- Não use adaptadores tipo "T".

AGELYZA
SAUNAS



MANUAL DE INSTRUÇÕES





Parabéns!


Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade. Faça bom uso dele. Em caso de dúvidas, consulte-nos. Estamos ao seu inteiro dispor. Nosso interesse é que este produto beneficie todas as pessoas que o adquirem.



IMPORTANTE

Leia atentamente este manual antes de instalar sua sauna.

INSTALAÇÃO E MONTAGEM



1. Estrutura em tubos de alumínio com pintura a pó(epoxi).
2. Suporte de fixação.
3. Gabinete plástico em PVC com zíper em poliéster, deslizador duplo cromado ou pintado reversível e ilhoses em latão polido.
4. Bancos/Cadeiras com assento dobrável em nylon.
5. Aparelho vaporizador elétrico em polipropileno injetado para resistir a altas temperaturas.
6. Conectores, buchas e parafusos.


COMO MONTAR A ESTRUTURA

1º Monte a estrutura com as duas peças frontais do tipo L, conforme **FIGURA 1**.



2º Roqueie as demais peças, conforme **FIGURA 2**.

ESTRUTURA MONTADA



3º Após, desenrole a cabine, abra o zíper e introduza as duas pontas nos ilhoses e fixe as presilhas na parede conforme **FIGURA 3**.





Fig. 03

ATENÇÃO: Este manual é um guia para todos modelos de saunas Agelyza.

SAUNA MONTADA

Após o término de sua sessão, a cabine poderá ser suspensa conforme a **figura ao lado**.



MODO DE USAR:

- Coloque pelo furo do vaporizador:
 - 1 litro de água e 1 colherinha rasa de sal para a voltagem 220V.
 - 1 litro de água e 1/2 colherinha () rasa de sal para a voltagem 110V conforme medida.
 - 8 a 10 gotas de essência de sua preferência (não misture as essências, use apenas uma de cada vez).
- Para uma sessão de sauna, 10 a 15 minutos são suficientes.
- A água que sobrar deve ser jogada fora, e o vaporizador deve ser higienizado.
- O vaporizador pode ser usado de duas maneiras:
 - Dentro da cabine
 - Fora da cabine (preferencialmente ao lado de fora, conforme figura acima)
- Aguarde 4 minutos. Após esse tempo, começa a vaporização.
- Ao terminar a sessão, vire a cabine para cima ou para baixo e prenda com cinto.
- Para higienização do vaporizador:
 - Coloque água limpa dentro do vaporizador.
 - Movimente para retirar os resíduos internos.
 - Jogue a água fora.
- Para secar internamente o vaporizador virado-o com o bocal para baixo.

Importante

- Não coloque mais sal do que o recomendado. Isso pode prejudicar o aparelho e consumir energia em excesso.
- Se esquecer de colocar o sal na água, **o aparelho não ligará.**

Cuidado, nunca abra o aparelho.