

CUIDADOS IMPORTANTES

Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o produto.

PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO, FOGO, QUEIMADURAS E/OU DANOS FÍSICOS, LEIA COM ATENÇÃO:

1. Não tocar na grade frontal logo após o uso, pois pode haver risco de queimadura.
 2. Evite quedas que possam provocar danos ao produto. Quando não estiver em uso, mantenha-o sempre desligado e em local seguro.
 3. Não usar o secador durante o banho. Quando o produto for utilizado no banheiro e/ou em lugares que possuam umidade excessiva, retire o plugue da tomada após a utilização, pois a proximidade da água irá danificar o aparelho e aumentar o risco de choque elétrico mesmo estando desligada.
 4. Não mergulhar o produto em recipiente contendo água e/ou outros líquidos. Manter o produto longe da água.
 5. Manter o produto longe de qualquer superfície que contenha água, mesmo em situações onde o cabo do mesmo fique completamente esticado e conectado à tomada.
 6. Não colocar o produto sobre superfícies que não resistam ao calor e que sejam úmidas.
 7. Utilizar o produto somente com o cabelo previamente seco com uma toalha.
 8. Evitar o contato das superfícies quentes do aparelho com a pele, principalmente o rosto, orelhas e nuca.
 9. Manter o aparelho com seu cabo de alimentação longe das superfícies quentes.
 10. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, ou agente autorizado, ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
 11. Não guardar este produto em ambientes úmidos.
 12. Como proteção adicional, recomenda-se que seja instalado na rede elétrica doméstica um dispositivo diferencial cuja corrente nominal não ultrapasse os 30 mA. Consulte um profissional especializado.
 13. Antes de colocar o plugue na tomada, verificar se a tensão elétrica da tomada é compatível com a tensão elétrica indicada no produto.
 14. Em caso de quebra do produto, o mesmo deve ser encaminhado até a assistência técnica autorizada.
 15. Utilizar o produto somente para fins específicos, não utilizar dispositivos ou acessórios modificados, que não tenham sido recomendados pelo fabricante.
 16. Este aparelho está equipado com um dispositivo que interrompe o fornecimento de energia elétrica caso a temperatura ultrapasse o nível adequado.
 17. Não obstruir as grades de saída de ar.
 18. Retirar sempre o plugue da tomada após a utilização e antes de efetuar a limpeza do produto.
 19. Sugere-se que a limpeza do porta filtro do ar seja realizada periodicamente.
- ATENÇÃO:** Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou recipientes que contenham água.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

*Atendendo a normatização do INMETRO, os secadores 127V encontram-se com as tomadas obedecendo a NBR14136 mediante a publicação da resolução do Conmetro nº11/2006.

SECADORES GA.MA ITALY

LUMINA ÍON

Descrição Geral

O secador Lumina Íon dispõe de 2 velocidades, 6 combinações de temperatura, jato de ar frio, motor profissional e cabo de 3 metros.

Tecnologia

ÍON

Os íons negativos ajudam a revitalizar os fios, mantendo a umidade natural dos fios e deixando-os mais sedosos e macios.

Usando o Secador

- Para ligar o secador, desenrole o cabo de alimentação, plugue na tomada e ligue.
- Coloque o interruptor Liga/Desliga na posição Ligado e utilize o Secador.
- Quando terminar, coloque o interruptor Liga/Desliga na posição Desligado.

3 porta-filtros

O secador Lumina Íon acompanha 3 porta-filtros de cores diferentes. Para trocar basta girar o porta-filtro, escolher a cor de sua preferência, encaixar na parte traseira do secador, girar novamente até encaixar e pronto, você terá um secador com a sua cara.



Instruções do bico direcionador de ar

- Passo 1º – Posicionar uma das travas do bico direcionador na área de encaixe.
- Passo 2º – Pressionar a segunda trava contra o secador, segurando firme até encaixar completamente.
- Passo 3º – Certificar que houve o “click” antes de começar a operar o produto.

Modelo: Delta New

Conheça nossa linha de produtos através do site www.gamaitaly.com.br

Fotos ilustrativas

CERTIFICADO DE GARANTIA

GUARDE ESTE CARTÃO EM ALGUM LUGAR SEGURO

Leia atentamente o certificado de garantia antes de utilizar o aparelho.

NOME DO COMPRADOR:

ENDEREÇO:

PRODUTO:.....

DATA DA COMPRA: / /

CARIMBO/ASSINATURA:.....

Atenção: Antes de ligar o produto, atentar as informações e instruções indicadas neste certificado de garantia, no aparelho, na embalagem e/ou no devido manual de instruções.

I - Prazo e comprovação da Garantia.

1.1- O produto correspondente ao número de série deste Certificado de Garantia, é garantido pela GA.MA Italy, pelo prazo de até 6 (seis) meses, contado a partir da emissão da Nota Fiscal de Compra, ao primeiro comprador/consumidor, sendo esse prazo composto de:

- a) 90 (noventa) dias de garantia legal, segundo previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990); e,
- b) 90 (noventa) dias de garantia adicional, representando uma vantagem oferecida pela GA.MA Italy.

1.2- Estão apresentados na garantia prevista no item 1.1, o conserto e/ou a substituição de peças com defeitos de fabricação, montagem ou qualquer dano de qualidade que tornem o produto impróprio para seu uso regular e para os fins a que se destina;

1.3- Para comprovação dos prazos previstos nos itens a) e b), do item 1.1), o consumidor deverá apresentar este certificado de garantia, devidamente preenchido, e a nota fiscal de compra ou documento fiscal que fica sujeito a identificar o produto adquirido, bem como a data de sua aquisição.

Requere-se, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto deste certificado de garantia; Conforme previsto (Art. 74, CDC).

II – Exclusão de Garantia

2.1- A garantia concedida por este certificado não abrangerá, sendo pois, ônus e responsabilidade exclusiva do consumidor, o seguinte:

- a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios e componentes, decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e/ou inadequado ou, ainda, utilização para finalidades diversas especificadas pelo fabricante e/ou importador ou, mesmo, incompatíveis com a destinação do produto:
 - Permitir quedas sobre superfícies rígidas;
 - Ligar o aparelho em tensão elétrica diferente da indicada.
 - b) Desgaste natural de componentes em função do uso:
 - Lâmina de máquina; • Carvão de secador; • Bucha dianteira e traseira de Secador.
 - c) Quando o produto apresentar sinais de violação, intervenção ou tentativa de consertos por pessoa ou empresa não autorizada pelo fabricante/importador e remessa de envio:
 - Abrir o aparelho; • Utilizar peças não originais; • Permitir o conserto em postos não autorizados.
 - d) Não é de nossa responsabilidade:
 - Frete de envio e recebimento do produto;
- Ressarcimento por revisões que haja manutenções por desgaste e limpeza.