





contato@bravocoffee.com.br  
+55 47 9 8816-9492  
[instagram.com/bravoconceptbr](https://instagram.com/bravoconceptbr)

CNPJ: 05.455.435/0001-44  
Estrada Blumenau, 2222 - Setor 1  
Bairro Bremer - Rio do Sul - SC  
89161-000



## ATENCIÓN!

Lea este manual antes de usar el producto.  
Asegúrese de que todas las piezas estén presentes.

## Bienvenido al Manual del Molinillo BRAVO IT!

Felicitaciones por adquirir el Molinillo BRAVO IT.

Este manual está diseñado para asegurarse de que aproveche al máximo todas las funciones de su nuevo molinillo. El BRAVO IT es un equipo de alta precisión, diseñado para proporcionar una experiencia excepcional en la molienda del café.

El Molinillo BRAVO IT llega a usted en piezas desmontadas para facilitar el transporte y asegurar que todas las partes estén protegidas durante el envío. El montaje es simple e intuitivo, y este manual proporcionará todas las instrucciones necesarias para que pueda realizar el proceso con facilidad y seguridad.

### MOEDOR BRAVO: DURABILIDAD, PRECISIÓN Y RENDIMIENTO SUPERIOR.

- ✓ Construido en aluminio y acero inoxidable, resultando en durabilidad, resistencia y elegancia.
- ✓ Equipado con muelas italianas Italmill de 47 mm, tratadas con V Macino® Gold para máxima precisión en la molienda.
- ✓ El eje tiene tres puntos de apoyo y un diámetro de 12 mm, el mayor disponible en el mercado.
- ✓ Alto rendimiento en la molienda fina, lo que lo hace ideal para espresso.

### INSTRUCCIONES PARA AJUSTAR LA MOLIENDA

El BRAVO IT tiene un sistema de molienda Stepless, es decir, no tiene clics. El anillo indicador marca de 0 a 45, pero puede detenerse en cualquier punto dentro de este rango para ajustar la molienda.


El molinillo está en el ajuste 1 Vuelta + cero.

ES 01 | MANUAL DE INSTRUCCIONES

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Para instalar la palanca, siga los pasos a continuación:

- 01 Retire la tapa de los granos: la tapa está montada a presión. Tire hacia arriba para separarla del o-ring (anillo negro).
- 02 Retire la tuerca superior que fija la palanca.
- 03 Retire la pieza de plástico: esta pieza reemplaza la palanca durante el transporte del BRAVO IT. Se recomienda usarla siempre que transporte el producto.
- 04 Coloque la palanca en el eje: el mango de madera de la palanca debe estar hacia arriba.




ANILLO DE AJUSTE

- 05 Vuelva a colocar la tuerca que fija la palanca apretando el tornillo hasta el final.
- 06 Vuelva a colocar la tapa de los granos: presione la tapa sobre el o-ring hasta que esté firmemente encajada.



- 07 Coloque el contenedor: gire el contenedor en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté seguro.



Estas instrucciones garantizan un montaje correcto y seguro de la palanca de su BRAVO IT.

### INSTRUCCIONES PARA AJUSTAR LA MOLIENDA


El BRAVO IT tiene un sistema de molienda Stepless, es decir, no tiene clics. El anillo indicador marca de 0 a 45, pero puede detenerse en cualquier punto dentro de este rango para ajustar la molienda.

El molinillo está en el ajuste 1 Vuelta + cero.

ES 02 | MANUAL DE INSTRUCCIONES

Para ajustar la molienda, siga las instrucciones a continuación:

- 05 Gire el Anillo de Ajuste (de 0 a 45).
- 02 En sentido horario: para una molienda más gruesa.
- 03 En sentido antihorario: para una molienda más fina.
- 04 La marca fija vertical de 0-4 indica la posición en la que se encuentra al ajustar el molinillo. En este sistema, 0 representa el cierre completo de las muelas (molienda fina) y 4 representa la apertura total de las muelas (molienda gruesa).



ANILLO DE AJUSTE

## INSTRUCCIONES DE USO

Antes del primer uso, muela 100 gramos de café y deséchelo para limpiar cualquier residuo de fabricación.

Utilice el molinillo solo para granos de café. No muela otros productos.

Limpie el interior del molinillo con un pincel. Para la parte exterior, use un paño húmedo. Para un mejor mantenimiento del mango de madera, aplique aceite mineral regularmente.

No desmonte ni sustituya las piezas internas del molinillo.

Experimente con diferentes ajustes para encontrar la molienda ideal para su café.

Limpie el molinillo regularmente para mantener la calidad de la molienda.

## SUGERENCIAS DE MOLIENDA

### AJUSTE BRAVO IT

1 VUELTA ± 5

1 VUELTA + 40

2 VUELTAS + 10

3 VUELTAS + 20

### MOLIENDA

FINA

MEDIA

MEDIA

### MÉTODO

ESPRESSO

FILTRADO

CLEVER

### PRENSA FRANCESA

ES 03 | MANUAL DE INSTRUCCIONES

## SUPORTE AO CLIENTE

Gire la palanca en el sentido de las agujas del reloj para iniciar el proceso de molienda. Observe el resultado de la molienda y ajuste según sea necesario girando el anillo de ajuste.

Nota: el giro de la palanca será más ligero. Esto indica que los granos de café se han terminado. Suelte la palanca y abra el contenedor para retirar el café molido.

## PRECAUCIONES DE USO

Antes del primer uso, muela 100 gramos de café y deséchelo para limpiar cualquier residuo de fabricación.

Utilice el molinillo solo para granos de café. No muela otros productos.

Limpie el interior del molinillo con un pincel. Para la parte exterior, use un paño húmedo. Para un mejor mantenimiento del mango de madera, aplique aceite mineral regularmente.

No desmonte ni sustituya las piezas internas del molinillo.

Experimente con diferentes ajustes para encontrar la molienda ideal para su café.

Limpie el molinillo regularmente para mantener la calidad de la molienda.

## SOPORTE AL CLIENTE

Consulte nuestro sitio web [bravocoffee.com.br](http://bravocoffee.com.br) para obtener información técnica y preguntas frecuentes.

Si encuentra dificultades o tiene preguntas, nuestro equipo de Soporte al Cliente está disponible para ayudarle. Puede contactarnos por correo electrónico, teléfono o a través de nuestro sitio web para obtener asistencia adicional.


Gracias por elegir el Molinillo BRAVO IT. Estamos seguros de que proporcionará una molienda precisa y una experiencia de café inigualable. Ahora, ¡vamos a comenzar a montar y ajustar su molinillo para obtener el café perfecto!

ES 04 | MANUAL DE INSTRUCCIONES

## LISTA DE COMPONENTES

LISTA DE COMPONENTES

LISTA DE COMPONENTES



01

PT


ALAVANCA COMPLETA

EN

COMPLETE LEVER

ES

PALANCA COMPLETA



02

PT


CORPO DO MOEDOR

EN

GRINDER BODY

ES

CUERPO DEL MOLINILLO



03

PT


POTE

EN

CONTAINER

ES

CONTENEDOR



04

PT

BASE

EN

BASE

ES

BASE



## MANUAL DE INSTRUÇÕES SIMPLIFICADO

SIMPLIFIED INSTRUCTION MANUAL | MANUAL DE INSTRUCCIONES SIMPLIFICADO

Bravo CONCEPT

# BRAVito