

Manual de Instruções



CHAPA BIFITEIRA ELÉTRICA

Modelos: CB80E 220
CB100E 220



Parabéns pela sua escolha!

Os produtos **Compact Tostando** são fabricados seguindo normas internacionais de qualidade e segurança. Nossos esforços são focados em oferecer soluções inteligentes ao consumidor, aliando praticidade, tecnologia, design e respeito ao meio ambiente.

Recomendamos a leitura completa e atenciosa deste manual de instruções para que o uso dos nossos produtos seja correto e seguro, evitando acidentes e mau funcionamento.

Mantenha este manual em local seguro e de fácil acesso para consultar sempre que precisar.

Sumário

1- Introdução.....	3
2- Recomendações de Segurança.....	3
3- Recomendações para o Primeiro Uso.....	3
4- Instalação do Equipamento.....	4
5- Características Gerais.....	4
6- Instruções de Uso.....	5
6.1- Limpeza e Conservação.....	5
7- Esquema elétrico.....	6
8- Termos de Garantia.....	7

É garantido à *Compact Tostando by BLT S.A.* o direito de fazer alterações em seus produtos sem prévio aviso. Imagem de capa meramente ilustrativa.

1 Introdução

A chapa bifeteira elétrica é de uso comercial e doméstico. Leia o manual de instruções antes de utilizar o produto.

A *Compact Tostando* não poderá ser responsabilizada por qualquer dano material ou pessoal decorrente da inobservância de qualquer instrução apresentada neste manual.

2 Recomendações de Segurança

Siga as dicas de segurança descritas neste manual. Isso garantirá o uso correto do equipamento e a sua segurança. Confira o modelo do seu produto.



Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Sempre desligue o disjuntor da rede elétrica para este equipamento antes de limpar, desmontar ou fazer manutenção em qualquer parte.
- Não utilize o equipamento se o cabo de energia estiver danificado.
- Se o cabo de energia estiver danificado, providencie sua imediata substituição. Esta deverá ser feita pelo fabricante ou por agente autorizado, para evitar riscos.

3 Recomendações para o Primeiro Uso

- ✓ Antes de utilizar o produto retire a proteção de PVC que reveste as peças de aço inox.
- ✓ Colocar um pouco de óleo na chapa e aquecê-la durante aproximadamente 10 minutos.
- ✓ Cozinhar algum alimento que não será consumido, como casca de batata, restos de comida e outros.

- ✓ Deixar a chapa esfriar naturalmente sem colocar água fria sobre a mesma.
- ✓ Lavar com água, sabão neutro e esponja macia, secar a chapa aquecendo-a. Após estes procedimentos sua chapa estará pronta para ser usada.

4 Instalação do Equipamento

- ✓ Instale seu equipamento em área bastante arejada, de modo a dissipar os gases provenientes da combustão.
- ✓ Deixar um espaço livre de pelo menos 15 cm em torno do equipamento.
- ✓ Não faça a instalação próximo a materiais combustíveis, não utilize e nem guarde produtos inflamáveis próximo ao equipamento.
- ✓ Partes metálicas são condutoras de calor, portanto, antes de iniciar qualquer manutenção verifique se o equipamento está completamente resfriado.

ATENÇÃO



O equipamento deve ser instalado em rede monofásica 220 volts, com fiação de seção mínima de 4,0 mm², sistema de aterramento e disjuntor de 35 Amperes. Não utilizar adaptadores (Tê, Benjami) ou extensões para a ligação do produto à rede elétrica.

5 Características Gerais

Este equipamento destina-se a aplicações comerciais, como cozinhas de restaurantes, lanchonetes, cantinas, hotéis, hospitais e etc. Não é indicado seu uso de forma contínua, para produção de alimentos em escala industrial.

	Modelo	Dimensão Útil da Chapa (mm)	Potência de cada Resistência (W)	Número de Resistências	Peso (kg)	Dimensões do Produto (mm)
CHAPA BIFETEIRA ELÉTRICA	CB80E 220	787 x 487	2800	2	35,7	820x515x215
	CB100E 220	987 x 487	2800	2	43,1	1020x515x215

6 Instruções de Uso


- ✓ Limpe a chapa de fritura e passe sobre a superfície um pouco de óleo comestível ou manteiga para fritar.
- ✓ Gire os botões dos termostatos até a temperatura desejada.
- ✓ Espere alguns minutos até a chapa atingir a temperatura desejada.
- ✓ Para desligar o equipamento, gire os botões dos termostatos até o zero.
- ✓ Cuidar para que o coletor de gordura não transborde. Verificar e esvaziá-lo sempre que necessário.

6.1 Limpeza e Conservação

Após o uso sempre raspe a chapa com uma espátula, para retirar os restos de alimentos. Limpe a chapa somente com sabão neutro e esponja macia e deixe secar. Nunca use esponja de aço para não riscar ou danificar a aparência. A limpeza do corpo da chapa só pode ser feita com um pano umedecido em água e sabão neutro. Qualquer outro produto de limpeza pode causar danos ao produto.

Para sua maior conservação é recomendado passar uma camada fina de óleo de cozinha na área útil da chapa antes de guardá-la.

7 Esquema elétrico:



7 Termos de Garantia

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 06 meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal ao consumidor ou da data ao primeiro adquirente, sendo:

3 primeiros meses: garantia legal.

3 meses restantes: garantia especial, concedida por Compact Tostando by BLT S.A.

O prazo de garantia determinado por lei é de 90 dias da data da compra para defeitos de fabricação.

Caso haja alguma avaria, esta deve ser anotada no conhecimento da transportadora e a fábrica deverá ser avisada imediatamente.

TERMOS DE GARANTIA ESPECIAL

Para que o cliente possa usufruir a garantia de 06 meses que a *Compact Tostando* oferece, todos os itens abaixo deverão ser obrigatoriamente cumpridos:

1. Apresentação da nota fiscal de compra, válida somente no território brasileiro.
2. Bom estado de conservação.
3. Cumprimento das instruções de segurança e de instalação do equipamento.
4. Cumprimento das normas de instrução do manual.

PERDA DE GARANTIA

A *Compact Tostando* não concederá a garantia caso não sejam cumpridos todos os itens do TERMO DE GARANTIA, assim como nos casos de:

1. Ausência da etiqueta de identificação (nº de série).
2. Ausência da NOTA FISCAL.
3. Utilização em desacordo com o MANUAL DE INSTRUÇÕES.
4. Produto recebido sem a embalagem original de fábrica.
5. Utilização de assistência técnica não autorizada.
6. Substituição/alteração de peças e condições não originais de fábrica.
7. Local e procedimento de instalação incorreta.
8. Danos causados por acidentes de transporte ou manuseio.
9. Danos provocado por acidente, agente da natureza, negligência, uso indevido ou maus-tratos.
10. Caso seja necessária a utilização de materiais que não acompanham o produto, bem como a instalação e a mão de obra específica para a preparação do local de instalação, as despesas correntes serão de inteira responsabilidade do Consumidor.
11. Caso ocorra problemas técnicos dentro do prazo de garantia, deverá o proprietário entrar em contato com a *Compact Tostando*.

Compact[®] Tostando

Compact Tostando by BLT S.A.

Fábrica: Rua Luis Modena, 1121
Caxias do Sul - RS - CEP: 95076-642
Fone: (54) 3535 0400

Site: www.bl.t.ind.br/compact-tostando

E-mail: comercial@tostando.com.br

Leia o Manual de Instruções antes de utilizar o produto.

Este produto deve ser utilizado somente em área bem ventilada.

Revisão 04 / Outubro 2023

