

PISTOLA MANUAL PTM-1



ITEM	DESCRIÇÃO	CODIGO	
1	SOBRE CAPA JATO CIRCULAR PTM 1	USI	090
2	ANEL Ó-RING DA SOBRE CAPA (JATO PLANO / CIRCULAR)	DIV	010
3	TUBO EXTERNO DA PISTOLA PTM 1	USI	101
3	TUBO EXTERNO LONGO DE 280MM	USI	102
4	PORCA DA PISTOLA PTM 1	USI	075
5	CABEÇOTE DA PISTOLA PTM 1	USI	026
6	SOBRE CAPA JATO PLANO PTM 1	USI	114
7	DISPERSOR DO PÓ 14,00 mm PTM 1 (COM ROSCA)	USI	38
7	DISPERSOR DO PÓ 16,00 mm PTM 1 (COM ROSCA)	USI	39
7	DISPERSOR DO PÓ 20,00 mm PTM 1 (COM ROSCA)	USI	40
7	DISPERSOR DO PÓ 23,00 mm PTM 1 (COM ROSCA)	USI	41
7	DISPERSOR DO PÓ 26,00 mm PTM 1 (COM ROSCA)	USI	42
7	DISPERSOR DO PÓ 32,00 mm PTM 1 (COM ROSCA)	USI	43
7	DISPERSOR DO PÓ 35,00 mm PTM 1 (COM ROSCA)	USI	44
8	PROLONGADOR DO DISPERSOR PTM 1	USI	084
9	TUBO DO CABO DE ALTA TENSÃO	USI	109
9	TUBO DO CABO DE ALTA TENSÃO LONGO 330MM	USI	098
10	NIPLE DA MANGUEIRA (NIPLE DE ENTRADA DO PÓ)	USI	065
11	ELETRODO PTM 1	ELE	050
12	RESISTÊNCIA DE 150 MEGA OHMS	ELE	080
13	BUCHA DO TUBO DE ALTA - TENSÃO	USI	020
14	PARAFUSO CHATO M4	MEC	016
15	ABRAÇADEIRA DO CABO DE ALTA - TENSÃO (PRENDE O CABO DE ALTA NO CABEÇOTE)	DIV	002
16	MOLA DO GATILHO	MEC	014
17	BUCHA ESPAÇADORA DE LATÃO M4	USI	024
18	EMPUNHADURA DE ALUMINIO	USI	052
19	CHAVE RED SWITCH	ELE	030
20	ABRAÇADEIRA DA CHAVE RED SWITCH	DIV	001
21	TERMINAL ARGOLA		
22	PRENSA CABO DE ALTA TENSÃO (METALICO)	USI	083
23	GATILHO PTM 1	USI	059
24	PARAFUSO M3		
25	PRESILHA DA MANGUEIRA DE TINTA	MEC	018
26	PORCA DO PRENSA CABO DE ALTA TENSÃO (PLÁSTICO)	USI	081