

**O Arizer Solo inclui:**

- 1 unidade de aquecimento
- 1 carregador de tomada
- 2 tubos de vidro (um reto e um curvo)
- 1 prato difusor de vidro

**Ao usar o seu Arizer Solo pela primeira vez:**

- carregue a bateria completamente antes de usar pela primeira vez
- aqueça o aparelho, ajustando na temperatura mais quente, antes de inserir o tubo de vidro. Isso facilitará a colocação do tubo de vidro, e poderá ser necessário nas primeiras vezes. Depois de alguns usos haverá menos resistência ao inserir o tubo de vidro.

**Carregamento:**

- quando a bateria está fraca, a luz do LED de carga acende uma luz vermelha sólida. Durante o carregamento ela pisca verde, e permanece verde quando a bateria está totalmente carregada.
- o Arizer vem com mecanismos de segurança para evitar a sobrecarga, por isso, pode seguramente ser deixado plugado, mesmo depois de estar totalmente carregado.

**Botões:**

- para ligar / desligar a unidade pressione e segure os dois botões por pelo menos 1 segundo
- o aparelho ficará no modo de espera (LED azul), sem aquecer, até que a temperatura seja escolhida
- seta para cima aumenta a temperatura, seta para baixo diminui a temperatura. O LED vermelho irá piscar, indicando que a unidade está aquecendo. Os LEDs de 1 a 7 indicam a temperatura.
- para voltar ao último ajuste de temperatura: pressione o botão Baixar por 2 segundos.
- para ligar / desligar o sinal sonoro: pressione e segure o botão Subir por 2 segundos.

**Níveis de temperatura Arizer Solo**

- Nível 1 - 50 ° C / 122 ° F
- Nível 2 - 185 ° C / 365 ° F
- Nível 3 - 190 ° C / 374 ° F
- Nível 4 - 195 ° C / 383 ° F
- Nível 5 - 200 ° C / 392 ° F
- Nível 6 - 205 ° C / 401 ° F
- Nível 7 - 210 ° C / 410 ° F

Normalmente se inicia no nível 2.

**Usando:**

- não deixe muito o material. Coloque pedaços grosseiros, bem maiores que os furinhos do tubo de vidro. Vai fazer render mais, proporcionar um sabor melhor do vapor e criar menos sujeira
- ligue e deixe aquecendo o aparelho enquanto está preparando o tubo com o material. Para aquecer mais rápido, deixe a tampa fechada
- coloque o material na parte inferior do tubo e encaixe no aparelho de cabeça para baixo. Deixe uma pequena margem sem material na borda do tubo. Desta forma, não será necessário mexer durante a sessão, pois nenhuma parte entrará em contato com o fundo da câmara. Além disso, o processo será de convecção pura, tornando o sabor o mais puro possível. Aperte um pouco com o dedo para firmar o material no tubo de vidro, de forma que não caia quando virar de cabeça pra baixo. Teste a sucção do tubo antes de colocar o tubo na câmara, para ver se o fluxo de ar não está impedido
- desvire o aparelho, espere uns 10 segundos e puxe suave e continuamente

**Troca de bateria:**

- o Arizer Solo permite substituir a bateria, mas para isso, ele precisa ser desmontado.

**Limpeza:**

- após numerosos usos o tubo de vidro deve ser cuidadosamente limpo para garantir um ótimo desempenho:
- mergulhe o tubo em álcool isopropílico ou detergente. Enxágue com água quente e repita se necessário.
- prato: mergulhe em detergente e água morna e enxague.

**Advertências:**

- a área de aquecimento e o tubo de vidro aquecem durante o uso. Para evitar ferimentos e danos materiais mantenha os dedos e outros itens fora da área de aquecimento e aguardar pelo menos cinco minutos após o uso para o aparelho esfriar, antes de manuseá-lo ou guardá-lo. Não deixe a unidade sem vigilância enquanto está aquecendo
- os tubos de vidro são feitos de forte vidro de borossilicato, mas que pode ser quebrado. Evite impactos com superfícies duras e mudanças bruscas de temperatura. Não use o tubo se estiver quebrado ou rachado
- a unidade de aquecimento contém partes elétricas delicadas. Manusear com cuidado para evitar danos. Não mergulhe em líquido, não coloque nada dentro da unidade, não abra a unidade ou a exponha a temperaturas extremas. Estas ações podem resultar em ferimentos ou danos à propriedade por choque elétrico ou incêndio
- mantenha fora do alcance das crianças, menores e animais de estimação
- uma bateria de lítio está incluída com a unidade. As baterias de lítio podem ser voláteis e devem ser tratadas com cuidado. Evite deixá-las caírem. Sempre coincida o negativo (-) e o positivo (+) quando colocar as pilhas. Não utilize uma bateria danificada. Armazene as baterias em um lugar fresco e seco.

Não guarde as baterias totalmente carregadas ou totalmente drenadas por mais de um mês. Ao descartar uma bateria de lítio, coloque-a em local próprio de baterias de lítio

**Garantia:**

- dois anos para peças e defeitos de uso, excluindo a bateria. Garantia vitalícia para o elemento de aquecimento. O vidro não é coberto pela garantia.
- desde outubro de 2016, todas as garantias da Arizer no Brasil são atendidas pela VapeBr

**Características:**

- auto desligamento: 12 minutos
- peso: 180g
- medidas: 114mm x 45mm
- carregador adaptador: 12V / 1A
- a unidade pode ser usada enquanto está carregando

**Aromaterapia:**

- usar o prato de vidro:
- pot-pourri, plantas e flores: use temperatura baixa
- óleos essenciais: coloque uma gota em uma esfera de algodão

**Outros Materiais:**

- Concentrados e Hash no Arizer Solo é maravilhoso. Faça um sanduíche entre um pouco de erva já vaporizada, para que o material principal não passe pelos furos, nem entre em contato com o elemento de aquecimento. Se você deseja usar óleos ou ceras, pode colocá-los em pedaços de algodão no tubo.