

DOS TERMOS DE GARANTIA

O modelo garantido por este termo só poderá ser assistido/reparado pela rede de assistência técnica autorizada, relacionada no site www.minag.com.br, sob pena de perdimento da garantia.

Este aparelho é garantido pela MINAG SECADORES, nas seguintes condições e formas abaixo estabelecidas:

1 - CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

Em caso comprovado de defeito na fabricação do aparelho, apurado mediante assistência técnica autorizada, fica resguardado ao usuário:

- O direito de usufruir do serviço de reparo, em caráter gratuito, em um dos postos de assistência técnica autorizada espalhados pelo país.
- Não havendo assistência técnica autorizada na localidade, deverá o usuário encaminhar o aparelho diretamente ao fabricante para reparo, por meio de serviço de transportadora.
- A substituição do produto, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, em caso de regular constatação pelo departamento técnico especializado autorizado de defeito irreparável ou vícios de qualidade que o torne impróprio para uso.
- É obrigatória a revisão semestral a partir da data da compra.

2 - PRAZO DE GARANTIA

O prazo da garantia para reclamar vícios e/ou defeitos é de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias). O prazo de garantia é válido a contar da data de compra aferida em documento fiscal, devendo a mesma estar corretamente preenchida por um de nossos REVENDEDORES AUTORIZADOS.

O produto em questão é destinado para uso exclusivamente profissional, não se aplicando, portanto, os termos da Lei Federal n. 8.078/90.

3 - INVALIDADE/PERDA DA GARANTIA

- Pelo término do PRAZO DE GARANTIA.
- Por danos resultantes de acidentes ou durante a viagem de transporte sob encomenda do adquirente/usuário
- Por utilização inadequada do produto ou pelo mau uso* do mesmo, inclusive inadequação de voltagem, limpeza inadequada, suporte do produto de forma indevida, ou ainda a não realização das revisões periódicas conforme previsto neste manual.
- Por sinais de violação, tendo sido ajustados ou conservados por serviços não autorizados pela Fabricante.

***Subentende-se por “mau uso”, inclusive, mas não somente:**

- a utilização/destinação inadequada do produto;
- a inobservância dos itens “CUIDADOS” e “MODO DE USAR”, devidamente especificados no presente manual;
- o transporte inadequado do item, bem como sua acomodação em locais impróprios e não recomendados pelo fabricante;
- a inobservância de cuidados inerentes ao senso comum.

Nº de fabricação

Data da Compra

Cliente

Endereço

Nota Fiscal Nº

Via do cliente

CARIMBO DO REVENDEDOR AUTORIZADO

Manual de Instruções Mquina para Secar Animais **MINAG**



Obrigado por escolher um produto com a marca Minag.

Por favor, leia o manual de instruções por completo, antes de operar o soprador. Após ler, favor guardar para futuras consultas de manutenção e garantia.

**MINAG**
Feito para durar.

CUIDADOS

- Leia e compreenda totalmente estas instruções de segurança antes de utilizar o produto. Os pontos aqui indicados são precauções de segurança muito importantes, que têm que ser respeitadas. Quaisquer falhas ou perdas provocadas pelo não seguimento das instruções deste manual, especialmente quanto à instalação e funcionamento do aparelho, não estão abrangidas pela garantia, nem são da responsabilidade da Fabricante.
- O aparelho não pode ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou ausência de conhecimentos ou experiência, ainda que sejam vigiadas ou tenham recebido instruções para o fazer. Mantenha fora do alcance de crianças.
- Não abandone o aparelho enquanto ele estiver ligado.
- O sistema elétrico (corrente, tensão, cabo) tem que estar de acordo com as especificações fornecidas e com os requisitos da máquina de secar animais sob condições normais de carga e dispositivos de segurança.
- O cabo elétrico tem que ser ligado a uma tomada com três fios, com um fio de terra e que esteja corretamente ligada à terra. Deve ser utilizado o acessório encaminhado pelo fabricante.
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante.
- Não utilize extensão para o cabo de alimentação.
- Não desligue o cabo elétrico puxando pelo fio. Segure a ficha com a mão e puxe-a.
- Não utilize o cabo elétrico quando a sua ligação na tomada não está bem fixa e fica com folgas.
- Não toque no cabo elétrico com as mãos molhadas. Limpe os resíduos ou as gotas de água da ficha com um pano seco.
- Não dobre demasiado o cabo elétrico nem o coloque debaixo de objetos pesados.
- Não utilize o cabo elétrico, a tomada ou a ficha se estiverem danificados ou partidos.
- Indicamos avaliação dos pets por profissional em saúde animal para utilização da máquina.

LIMPEZA


- Antes de efetuar a limpeza da máquina de secar animais, desligue o aparelho posicionando a chave para a posição 0 e retire o plugue da tomada. Aguarde o resfriamento total das partes aquecidas do aparelho.
- Para efetuar a limpeza externa e interna da máquina de secar animais, recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro.
- É condição para a manutenção da garantia contratual ora concedida, bem como é necessário para a plena utilização do produto conforme os padrões técnicos orientados pela fabricante, que o proprietário do produto realize a revisão do aparelho na nossa REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA a cada 6 (seis) meses, contados a partir da compra do produto novo.

MODO DE UTILIZAÇÃO DO APARELHO

- 1) Antes de ligar a máquina de secar na rede elétrica, verifique se a tensão é a mesma do seu aparelho, 127V ou 220V.
- 2) Coloque o plugue do cabo de alimentação da tomada da rede elétrica e certifique-se de que ambos estão firmes.

- 3) Após o banho animal, usar o soprador ou toalha removendo o excesso de água. Tirado o excesso, colocar o animal na máquina de secar. Na média, conforme a temperatura ambiente, de 15 a 20 minutos dois animais de médio porte estarão prontos para serem escovados sob o secador. Os animais de pelos longos devem ser retirados da máquina com o pelo úmido (mais seco) para escovação. Animais de pelos ralos estarão prontos ao término do ciclo de secagem.
- 4) Sua máquina está pronta para funcionar após sua montagem. O controlador da temperatura está regulado pela fábrica na temperatura ideal para uso. Esta temperatura deve ser mantida pois é definida com indicações de profissionais em saúde animal por apresentar eficiência e não tornar o ambiente incômodo e seguro aos pets.
- 5) Em hipótese alguma abandone a máquina com animais dentro.

ATENÇÃO: Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, pias ou outros recipientes que contenham água.



VISTA EXPLODIDA

- 1 - Tampa superior
- 2 - Chassis
- 3 - Porta do compartimento de ventilação
- 4 - Estrados
- 5 - Divisória
- 6 - Portas de vidro
- 7 - Porta do compartimento elétrico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

○ Tensão: 127 V~
Potência: 3400 watts

○ Tensão: 220 V~
Potência: 3400 watts

ADVERTÊNCIAS:

- Não instale a máquina próxima de fontes de ignição ou de calor.
- Não pouse velas nem cigarros acesos em cima do aparelho.
- Não instale o aparelho em locais muito úmidos ou com queda de água.
- Não instale a máquina de secar animais sob a luz direta do sol.
- Não verta água diretamente no aparelho quando o está a limpar.

APARELHO PARA USO PROFISSIONAL

- Este aparelho foi desenvolvido exclusivamente para secar pêlos de animais em ambientes profissionais.
- Ao descartar este aparelho, consulte a legislação local.
- As características técnicas deste aparelho poderão ser modificadas sem aviso prévio.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou agente técnico autorizado, a fim de evitar riscos.

**MINAG**
Feito para durar.

Rua Cecília Meireles, 477 – Praia dos Amores Balneário Camború, SC – CEP 88331-405

E-mail: minag@minag.com.br
Contato: (47) 3360 2976

www.minag.com.br

 /minag.secadores