



FORTSAFE

MANUAL
FECHADURA GS-03



Fort Safe Cofres e Móveis de Aço.
CNPJ 08.208.924/0001-90 I.E. 149.374.712.118
Fone / Fax: (0xx11) 2603-3300 E-mail: vinicius@fortsafe.com.br
SITE: www.fortsafe.com.br

Funções:

1. Permitir 5 usuário, e cada usuário pode ser inserido separadamente.
2. Senha de usuário de 3-8 dígitos.
3. Cada usuário pode ser deletado separadamente.
4. Tem função de inserir retardo de 00-59 minutos.
5. Senha mestra.
6. Pode utilizar a abertura somente com dois usuários.
7. Função de bloqueio automático, após digitar a senha errada por 4 vezes, penalizando a fechadura por 5 minutos.

Código mestre de Fábrica: 12345678

Inserindo Usuários

Pressione "*** ***", então soará dois bips e o LED amarelo acenderá, pressione **333 #**, soará dois bips, dentro de 10 segundos digite o **código mestre + # + Numero do usurário de 1 á 5** (se o usuário não estiver disponível, um alarme sonoro soará e acenderá o LED vermelho) + **# + senha nova** (de 3-8 dígitos) + **#**, soará dois bips e irá acender o LED vermelho, **confirme a senha + #**, se o processo for aceito com sucesso, o LED verde acenderá, caso contrario acenderá o LED vermelho com um alarme sonoro, se ocorrer isso o processo deverá ser reiniciado pois o mesmo não foi aceito.

Alterando senha de usuário

Pressione "*** ***", então soará dois bips e o LED amarelo acenderá, pressione **444 #**, soará dois bips, dentro de 10 segundo, digite a **senha atual + # + numero do respectivo usuário + # + nova senha** (de 3-8 dígitos), soará dois bips e o LED vermelho acenderá, **confirme a nova senha + #**, se o processo for aceito com sucesso, o LED verde acenderá, caso contrario acenderá o LED vermelho com um alarme sonoro, se ocorrer isso o processo deverá ser reiniciado, pois o mesmo não foi aceito.

Deletando Usuário

Pressione "*** ***", então soará dois bips e o LED amarelo acenderá, pressione **666 #**, soará dois bips, dentro de 10 segundos digite o **código mestre + # + numero do usuário a ser deletado + #**, soará dois bips e o LED vermelho acenderá, **confirme o numero do usuário que será deletado + #**, se o processo for aceito com sucesso, o LED verde acenderá, caso contrario acenderá o LED vermelho com um alarme sonoro, se ocorrer isso o processo deverá ser reiniciado, pois o mesmo não foi aceito.

Programando Abertura com dois usuários (Abertura Combo)

Pressione "*** ***", então soará dois bips e o LED amarelo acenderá, pressione **158 #**, soará dois bips, dentro de 10 segundos digite o **código mestre + #**, soará dois bips, pressione **X + #** (**X** indica o tipo de abertura. Pressione **1 para abertura padrão com uma**



Fort Safe Cofres e Móveis de Aço.

CNPJ 08.208.924/0001-90 I.E. 149.374.712.118

Fone / Fax: (0xx11) 2603-3300 E-mail: vinicius@fortsafe.com.br

SITE: www.fortsafe.com.br

senha e 2 para especial com duas senhas, abertura combo), se o processo for aceito com sucesso, o LED verde acenderá, caso contrario acenderá o LED vermelho com um alarme sonoro, se ocorrer isso o processo deverá ser reiniciado, pois o mesmo não foi aceito.

Programando abertura com Retardo

Pressione "*** ***", então soará dois bips e o LED amarelo acenderá, pressione **159 #**, soará dois bips, dentro de 10 segundos digite o **código mestre + #**, soará dois bips, pressione **XX + #** (**XX** indica o tempo de retardo, **00-59** minutos), se o processo for aceito com sucesso, o LED verde acenderá, caso contrario acenderá o LED vermelho com um alarme sonoro, se ocorrer isso o processo deverá ser reiniciado, pois o mesmo não foi aceito.

Alterando senha mestre

Pressione "*** ***", então soará dois bips e o LED amarelo acenderá, pressione **888 #**, soará dois bips, dentro de 10 segundos digite o **código mestre atual + # + novo código mestre**, se o processo for aceito com sucesso, o LED verde acenderá, caso contrario acenderá o LED vermelho com um alarme sonoro, se ocorrer isso o processo deverá ser reiniciado, pois o mesmo não foi aceito.

Procedimentos de Abertura

Abertura padrão: Digite sua senha + #, se o processo for aceito com sucesso, o LED verde acenderá e a tranca estará aberta por 5 segundos, caso contrario acenderá o LED vermelho com um alarme sonoro, se ocorrer isso o processo deverá ser reiniciado, pois o mesmo não foi aceito.

Abertura Combo: Digite a senha de um dos usuários + #, então soará dois bips e o LED amarelo acenderá, digite a senha do outro usuário + #, se o processo for aceito com sucesso, o LED verde acenderá e a tranca estará aberta por 5 segundos, caso contrario acenderá o LED vermelho com um alarme sonoro, se ocorrer isso o processo deverá ser reiniciado, pois o mesmo não foi aceito.

Abertura com retardo: Caso o cofre possua algum tempo de retardo, realize o processo de abertura normalmente, a fechadura acionará o tempo de retardo e após este tempo ela irá bipar durante 30 segundos e acionará a tranca, liberando a mesmo por 5 segundos.



Fort Safe Cofres e Móveis de Aço.

CNPJ 08.208.924/0001-90 I.E. 149.374.712.118

Fone / Fax: (0xx11) 2603-3300 E-mail: vinicius@fortsafe.com.br

SITE: www.fortsafe.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

(De acordo com a lei 8.078 de 11/09/90 – PROCON)

A Fort Safe garante este equipamento contra defeitos de fabricação pelo prazo de 1(Um) ano a contar da data de emissão na nota Fiscal.

A apresentação deste certificado devidamente preenchido e sem rasuras é obrigatório.

Esta garantia perderá seu valor se for constatado uso indevido ou mau uso do produto ou se o mesmo sofrer danos decorrentes de: uso de pilhas inadequadas, acidentes, agentes da natureza, descargas elétricas ou magnéticas, oxidação por qualquer motivo, quedas, areia, poeira, água, instalação inadequada ou se apresentar sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não credenciada ou autorizada pela Fort Safe.

Esta garantia é de balcão. As despesas com **transporte** do produto ou **técnico autorizado** serão por conta e risco do cliente exclusivamente.

No prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do encaminhamento para a assistência técnica, a **Fort Safe** devolverá ao cliente o equipamento consertado ou um novo caso o reparo seja impraticável ou antieconômico.

O serviço em garantia só será efetuado na assistência técnica Fort Safe e/ou empresa autorizada por esta.

A garantia será anulada se este certificado apresentar sinais de rasura ou adulteração.

A embalagem do equipamento deverá ser guardada por um prazo de 7 (sete) dias.

Número da Nota Fiscal: _____

Data da compra: _____

Modelo do equipamento: _____

Número de série: _____

Nome do revendedor: _____

Nome do cliente: _____

Endereço: _____

Município: _____

Estado e CEP: _____

Telefone p/ contato: _____