


CONTROLE MONOFÁSICA RS SEM FREIO 0,5 HP CRS/SF-0,5HP

Tensão de alimentação: 100~240V AC / 50~60Hz

Esquema de ligação:



1 beep sonoro contínuo: corrente excessiva no motor

4 beeps sonoros contínuos: falha de acionamento do módulo

CÓDIGOS DE ERRO: