


SISTEMA INTEGRADO MONOFÁSICO C/FREIO 4HP SIM/CF-4HP

Tensão de alimentação: 220V AC / 50~60Hz

Esquema de ligação:



CÓDIGOS DE ERRO:

- 1 beep sonoro contínuo:** corrente excessiva no motor
- 2 beeps sonoros contínuos:** falha em alguma chave de acionamento
- 4 beeps sonoros contínuos:** falha de acionamento do controle