


# SISTEMA INTEGRADO MONOFÁSICO SEM FREIO 2HP SIM/SF-2HP

Tensão de alimentação: 100~240V AC / 50~60Hz

## Esquema de ligação:



## CÓDIGOS DE ERRO:

- 1 beep sonoro contínuo:** corrente excessiva no motor
- 2 beeps sonoros contínuos:** falha em alguma chave de acionamento
- 4 beeps sonoros contínuos:** falha de acionamento do sistema