


SISTEMA INTEGRADO TRIFÁSICA HG - MÓDULO PRINCIPAL

SIT/HG-2M

Tensão de alimentação trifásica: 220~380V AC / 50~60Hz

Esquema de ligação:



CÓDIGOS DE ERRO:

- 1 beep sonoro contínuo: corrente excessiva no motor
- 3 beeps sonoros contínuos: falta de corrente no motor
- 4 beeps sonoros contínuos: falha de acionamento do módulo
- 5 beeps sonoros contínuos: falta de fase da rede elétrica
- 6 beeps sonoros contínuos: inversão de fase da rede elétrica