

MANUAL DA CÂMERA V4

DIAGRAMA DA ESTRUTURA DO PRODUTO



1. LENTE HD 6P
2. Orifício MIC
3. Cavalete
4. fone de ouvido de 3,5 mm
5. porta USB

Etapas de instalação



1. Ligue a câmera, monte e aponte a câmera para a frente da tela.



2. Pressione o suporte da câmera para baixo e encaixe a extremidade traseira do suporte da tela na parte traseira da tela.



Conecte o cabo de dados USB e o cabo de áudio (cabo de áudio np-plug para laptop)

Parâmetro de detalhe

Parâmetros da webcam V4			
Tipo de driver	livre de drive (conecta e liga)	Comprimento do cabo	1m
Controle de resolução	50Hz, 60Hz	Resolução	640 * 483
Formato de foto	BMP / JPEG e PNG	Tipo de interface	USB2.0
Tipo de sensor	CMOS	Bulit-in	microfone digital
Nitidez	5 milhões	Alcance de foco	10 MM-Extremo Distante
Cenários de aplicativos	Suporte CC2003, objetivos, conferência na web, ICQ, MSN, Yahoo Messenger e Skype		
Sistema aplicável	Windows95 / 98 / NT / ME / 2000 / XP / vista / WIN7 / WIN10		
Descrição do Produto	Câmera de PC grátis, lente 6P hd, microfone digital embutido, a distância de transmissão pode atingir cerca de 10 metros de rotação 360 graus, ajuste de 33 ° para cima e para baixo, você pode ajustar o ângulo conforme necessário.		

Acessórios do produto



Webcam * 1