

DPS

DPS - DISTRIBUIÇÃO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Endereço: SAAN QD. 02 LOT. 265 CEP: 70632-240 BRASÍLIA -DF

CNPJ: 13.558.813/0001-43 | Tel.: +55 61 3028-8858

Resp. Téc.: R. P. Avelar | CRO-DF: 5476

Óculos Confort

Óculos de segurança modelo ampla-visão constituído de armação confeccionada em uma única peça de plástico rígido na cor branca recoberta internamente com borracha termoplástica macia cinza, sistema de ventilação indireta composto de dezoito fendas, sendo dez na parte superior e oito na parte inferior da armação, ajuste através de tirante elástico preto com regulagem de tamanho encaixado nas laterais do visor por meio de presilhas plásticas que permitem a movimentação angular, visor confeccionado em policarbonato. O modelo cobre toda a região em torno dos olhos do usuário.



Testado e aprovado dentro dos padrões internacionais de qualidade e da norma ANSI/ISEA Z87.1-2015



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Lentes com tratamento antirrisco;
- Proteção contra raios UVA e UVB,
- Tratamento AFAnti-Fog / antiembaçante;
- Não contém partes metálicas;
- Permite ajuste angular;
- Permite ajuste de tamanho através de tirante de elástico.



ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Em operações com produtos químicos, partículas em suspensão e risco de alto impacto, requer proteção adicional tal como: protetor facial, escudo, etc;
- Não deve ser utilizado no manuseio de produtos líquidos;
- Não utilize este modelo para trabalhos com solda em geral.



COMO UTILIZAR

- Selecione o EPI adequado para cada atividade;
- Faça o ajuste correto do óculos na região dos olhos;
- Substitua imediatamente seu óculos quando apresentar danos ou quando tornar impróprio para o uso;
- Antes de qualquer atividade consulte um profissional de segurança do trabalho para recomendação da proteção ocular adequada



INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

- Armazenar em local seco, arejado, protegido do sol e de intempéries;
- Recomenda-se sempre manter o óculos em sua embalagem original;
- Não se recomenda higienização e limpeza das lentes com material abrasivo, solventes ou qualquer outro produto químico;
- Para a realização da limpeza e higienização do óculos, utilize sempre água limpa e sabão neutro;
- Se a sujeira for pesada, repita o ciclo de limpeza;
- Após a lavagem, seque o óculos com pano ou papel macio;
- O descarte deverá ser realizado em local adequado.