

# DPS

Fabricado e distribuído por: DPS - DISTRIBUIÇÃO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Endereço: SAAN QD. 02 LOT. 265 CEP: 70632-240 BRASÍLIA -DF

CNPJ: 13.558.813/0001-43 | Tel.: +55 61 3028-8858

Resp. Téc.: R. P. Avelar | CRO-DF: 5476

---

## Óculos Anatomglass

Óculos de segurança, modelo ampla-visão, constituídos de armação confeccionada em uma única peça de PVC flexível transparente, com sistema de ventilação direta e indireta, e lente de policarbonato incolor. O ajuste à face do usuário é feito por meio de um tirante elástico.

Os óculos cobrem toda a região em torno dos olhos do usuário.

**Testado e aprovado dentro dos padrões internacionais de qualidade e da norma ANSI.Z.87.1/2003.**





### **CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Lentes com tratamento antirreflexo;
- Não contém partes metálicas;
- Pode ser utilizado como sobreposição ao óculos graduado, porém é importante a verificação do tamanho da armação a ser utilizada, pois pode interferir no conforto do usuário;
- Permite ajuste de tamanho através de tirante de elástico.



### **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

- Em operações com produtos químicos, partículas em suspensão e risco de alto impacto, requer proteção adicional tal como: protetor facial, escudo, etc;
- Não deve ser utilizado no manuseio de produtos líquidos;
- Não utilize este modelo para trabalhos com solda em geral.



### **COMO UTILIZAR**

- Selecione o EPI adequado para cada atividade;
- Faça o ajuste correto do óculos na região dos olhos;
- Substitua imediatamente seu óculos quando apresentar danos ou quando tornar impróprio para o uso;
- Antes de qualquer atividade consulte um profissional de segurança do trabalho para recomendação da proteção ocular adequada



### **INSTRUÇÕES DE LIMPEZA**

- Armazenar em local seco, arejado, protegido do sol e de intempéries;
- Recomenda-se sempre manter o óculos em sua embalagem original;
- Não se recomenda higienização e limpeza das lentes com material abrasivo, solventes ou qualquer outro produto químico;
- Para a realização da limpeza e higienização do óculos, utilize sempre água limpa e sabão neutro;
- Se a sujeira for pesada, repita o ciclo de limpeza;
- Após a lavagem, seque o óculos com pano ou papel macio;
- O descarte deverá ser realizado em local adequado.