

Como aplicar o adesivo jateado II


Hoje eu recebi o meu adesivo jateado Mitsui. Eu estou contente porque finalmente vou aplicá-lo.



Para aplicar, passarei firme a espátula sobre o adesivo para fixá-lo melhor na máscara.



Então eu separo o adesivo plástico do papel de proteção (branco) lentamente, cuidando para que as figuras não fiquem no papel branco.



E, esborrifo água e detergente sobre o adesivo no lado que contém cola.

(proporção de 10 gotas de detergente para ½ litro de água)



Com um raspador ou estilete, tiro as sujeiras do vidro, tais como: respingos de tintas, colas e poeiras.



Após limpar o vidro, esborrifo bem com a água e detergente.



Coloco o adesivo sobre o vidro, posicionando-o corretamente.




Meço a partir da borda, para alinhar corretamente.



Passo a espátula para tirar o excesso de água, do centro para as beiradas




Se necessário, faço os recortes e ajustes, usando um estilete ou tesoura e uma régua



Aguardo por volta de 24 horas para secagem e retirada da máscara.



Então, posso retirar a máscara, (folha creme), com cuidado. Se necessário, posso rasgá-la e tirar em partes. Se ainda estiver muito úmido, aguardo o tempo necessário.



Seco alguns pontos que porventura ficaram molhados e...



Liner:

papel branco que protege a cola do adesivo jateado (com inscrição no verso, escrito imprimax ou colormax) Deve ser retirado do adesivo jateado.

Adesivo jateado:

Máscara:

papel bege que serve para manter os recortes no lugar correto. Só deve ser retirado depois de aplicado o adesivo jateado no vidro.

O tempo de secagem do adesivo vai depender de:

- temperatura do ambiente
- Inverno ou verão
- locais com incidência direta do sol, pode demora de 1 a 2 dias no verão.
- locais mais protegidos do sol, pode demorar de 3 a 7 dias, há casos que precisa de 15 dias.

Durante o processo de secagem do adesivo, pode aparecer manchas amareladas ou esbranquiçadas. As vezes somem em 3 dias, mas podem demorar até 15 + dias.

Aconselhamos a espátular bem para retirada de ar ou água.

Se após secar e tirar a máscara ainda houver bolhas, use uma agulha bem fina para furar e passe o dedo em cima da bolha para total retirada do ar.