

# Ficha Técnica


Data: 20/05/2011

Rev.: 01

**Produto:** Purificador de Água c/ Bica Móvel PLUS / PRÁTICO

**Linha:** Purificadores de Água

**Aplicação:** Utilizado para filtrar partículas sólidas e reduzir o cloro, o gosto e o odor da água.







## Características técnicas:

- Fabricado em polipropileno através processo convencional de injeção;
- Elemento filtrante com carvão ativado e prata coloidal;
- Leve e resistente;
- Hastes articuláveis para melhor posição de uso;
- Acompanha adaptador de 3/4";
- Fácil instalação;
- Utiliza elemento filtrante HERC ref.: 2904;

<b>Local de instalação</b>	Ponto de uso
<b>Eficiência de redução de partículas</b>	Classe P-V ( $\geq 30\mu\text{m} < 50\mu\text{m}$ )
<b>Eficiência na redução de cloro livre</b>	Classe C-I
<b>Vazão Recomendada</b>	20 l/h
<b>Faixa de pressão de operação</b>	5 – 60 mca
<b>Pressão nominal</b>	10 – 30 mca
<b>Faixa de temperatura de operação</b>	5 – 50 °C

## 1. Dimensões principais:



2. Purificador de Água c/ Bica Móvel PLUS

Purificador de Água c/ Bica Móvel PRÁTICA

## Instruções de instalação:

1. Para facilitar a instalação retire o filtro (1) e a haste da torneira (2);
2. Faça a conexão ao ponto de saída d'água da parede utilizando fita veda-rosca na conexão (3). Ao final do aperto cuide para deixar os volantes na posição horizontal;
3. Conecte novamente a haste e o filtro tomando cuidado para não danificar os anéis de borracha;
4. Abra o volante do filtro (4) e deixe escorrer 10l de água para retirar o excesso de carvão ativado;

## Instruções de troca do refil:

1. Desenrosque a tampa do filtro no sentido anti-horário (5) e em seguida o refil da tampa (6);
2. Enrosque o novo refil à tampa e esta ao filtro tomando cuidado para o anel não sair do alojamento da mesma;
3. Por fim, abra o volante do filtro (4) e deixe escorrer 10l de água para retirar o excesso de carvão ativado.

