



Hoje eu recebi o meu adesivo jateado Mitsui. Eu estou contente porque finalmente vou aplicá-lo.



Antes de aplicar, passarei firme a espátula, para que o adesivo fique firme na máscara.



Então eu separo o Liner (papel branco), do adesivo jateado, lentamente, cuidando para que as peças (de adesivo jateado) não fiquem no papel branco.



(após tirar o papel branco)
Eborrifo água e detergente sobre o adesivo jateado no lado que contém cola.

(proporção de 10 gotas de detergente para 1/2 litro de água)



Com um raspador ou estilete, tiro as sujeiras do vidro, tais como: respingos de tintas, colas e poeiras.



Após limpar o vidro, esborrifo bem com a água e detergente.



Coloco o adesivo sobre o vidro molhado, posicionando-o corretamente.
(a face colante vai no vidro molhado)



Meço a partir da borda, para alinhar corretamente.



Passo a espátula para tirar o excesso de água, do centro para as beiradas. Isso, várias vezes para tirar o máximo de água que puder.



Se necessário, faço os recortes e ajustes, usando um estilete ou tesoura e uma régua



Aguardo de 3 horas, a 3 dias para secar. Dependendo da variação do clima, devo aguardar até mais tempo. Checo sempre para ter a certeza que secou bem o adesivo para então tirar a máscara



Então, posso retirar a máscara, (folha creme), com cuidado. Se necessário, posso rasgá-la e tirar em partes. Se ainda estiver muito úmido, aguardo o tempo necessário.



Seco alguns pontos que porventura ficaram molhados e...



TIPOS DE ADESIVO JATEADO:

