

GUIA RÁPIDO TAG ATIVO LINEAR-HCS

COMPATIBILIDADE

O Tag Ativo Linear-HCS é compatível com os sistemas de controle de acesso para condomínios dos modelos 2005 e 2010, produzidos pela Linear-HCS.

FREQUÊNCIA

Opera em 433,92MHz (+/- 200KHz) e não requer ajustes. Ativa-se ao receber sinais de rádio frequência enviados pela Antena Tag Ativo em 125KHz.

MODO STANDBY AUTOMÁTICO

Quando fora da área de abrangência de sinal da Antena Tag Ativo, mantém-se em modo standby para evitar o esgotamento da bateria.

FUNÇÃO DA TECLA ON/OFF

Além da função principal que é ligar e desligar por completo o dispositivo, se repetido por duas vezes seguidas a ação de ligar e desligar o dispositivo dentro de um tempo de até 3 segundos, o tag dispara um sinal com as informações para cadastramento no sistema.



***NOTA:** Informações sobre cadastramento do dispositivo no sistema, estão disponíveis no manual de instruções do Módulo Guarita, acesse www.linear-hcs.com.br.*

DURAÇÃO DA BATERIA

O dispositivo utiliza bateria de lítio CR2450 de 3V, sendo a expectativa de duração em uso normal superior a 5 anos ou 100.000 acionamentos.

Ao atingir um nível de bateria baixo, o dispositivo envia um sinal ao sistema, para que o zelador informe ao usuário que deve realizar a troca antes do esgotamento total da carga.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA CR2450:

É recomendado que a substituição da bateria seja feita por um técnico especializado.

Obs: *Baterias ferromagnéticas podem prejudicar o funcionamento e reduzir o alcance do sinal, prefira sempre baterias originais fornecidas pela Linear-HCS.*

COMO SABER SE ESTOU UTILIZANDO UMA BATERIA FERROMAGNÉTICA?

Aproxime a bateria a um ímã, caso eles se atraiam a bateria é ferromagnética e imprópria para utilização nesse dispositivo. Se o ímã não atrair a bateria a mesma poderá ser utilizada seguramente no dispositivo.

INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO NO VEÍCULO

O dispositivo sempre deverá ser instalado no pára-brisa do veículo com fita dupla face, aproximando-o ao máximo do ponto de instalação da Antena Tag Ativo, que é responsável pela ativação do mesmo para realizar o acionamento da cancela ou portão. Deverá permanecer fixo no local da instalação, sem que haja contato com as mãos durante o acionamento (o contato com as mãos poderá interferir no funcionamento).

ATENÇÃO! Recomenda-se que o dispositivo seja afastado de dispositivos **“SEM PARAR”** (dispositivos sem parar podem interferir no funcionamento do sistema). Caso haja a necessidade de remoção frequente, do dispositivo, pode-se instalar no veículo um [Suporte para Tag Ativo](#) e encaixar o dispositivo no suporte.

Dica para instalação: *Recomenda-se que a superfície que receberá o Tag seja completamente limpa com um pano umedecido com um limpa vidros de boa qualidade ou álcool “ 92,8 % INPM” e em seguida limpa com papel higiênico ou papel toalha para eliminar totalmente os resíduos do produto e/ou fibras deixadas pelo pano, auxiliando na aderência e dificultando a remoção.*

Em caso de dúvidas entre em contato com nossa equipe de suporte técnico.

e-mail: suporte@linear-hcs.com.br

Telefones: (11) 2823-8800 / (11) 4226-3535

nextel (11) 7733-1379 ID: 52558*1

vivo (11) 99374-5199