


GLAMMER

Modelo: GM-8



3000W

Por favor leia o manual antes de usar a máquina

Informação de Segurança

AVISO - PARA SUA PRÓPRIA SEGURANÇA, LEIA ESTE MANUAL DO USUÁRIO COM ATENÇÃO ANTES DE SUA INICIAÇÃO INICIAL!

- Antes da primeira inicialização, certifique-se de que não haja danos causados durante o transporte.
- Caso haja algum dano, consulte seu revendedor e não use o equipamento.
- Para manter o equipamento em boas condições de funcionamento e garantir segurança operação, é necessário que o usuário siga as instruções de segurança e notas de advertência escritas neste manual.
- Observe que os danos causados por modificações feitas pelo usuário neste equipamento não estão sujeitos à garantia.



CUIDADO:

Cuidado ao usar este equipamento! Risco de alta tensão de choque elétrico!

IMPORTANTE: O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes da não observância deste manual ou de qualquer modificação não autorizada no equipamento.

- Antes de usar, certifique-se de que a fonte de alimentação esteja com tensão nominal. Verifique se o parâmetro de tensão que está na parte traseira da máquina de fumaça corresponde ao local de uso.
- Nunca deixe o cabo de alimentação entrar em contato com outros cabos.
Manuseie o cabo de alimentação e todas as conexões de tensão de rede com especial cuidado!
- Nunca remova etiquetas de advertência ou informativas da unidade.
- Não abra o equipamento e não modifique a unidade.
- Não ligue e desligue o equipamento em intervalos curtos, pois isso reduzirá a vida do sistema.

- Não exponha a fontes, líquidos ou gases inflamáveis.
- Sempre desconecte a energia da rede elétrica quando o equipamento não estiver em uso ou

antes de limpar! Manuseie o cabo de alimentação apenas pela ficha. Nunca retire a ficha puxando pelo cabo de alimentação.

- Certifique-se de que o cabo de alimentação nunca esteja dobrado ou danificado. Verifica o equipamento e o cabo de alimentação periodicamente.
- Se o equipamento cair ou for danificado, desconecte a fonte de alimentação imediatamente e solicite que um engenheiro qualificado inspecione o equipamento antes de operá-lo novamente.
- Se o seu produto não funcionar corretamente, interrompa o uso imediatamente.

Embale a unidade com segurança (de preferência na embalagem original) e devolva-a ao revendedor para manutenção.

- Utilize apenas fusíveis do mesmo tipo e classificação.
- Reparos, manutenção e conexão de energia devem ser realizados apenas por um técnico qualificado.
- Este aparelho é para uso profissional e adequado para uso doméstico.

O produto deve ser instalado por um técnico qualificado de acordo com os regulamentos locais.

A segurança da instalação é da responsabilidade do instalador.

O aparelho apresenta riscos de ferimentos graves ou morte devido a riscos de incêndio, choque elétrico e quedas.

Isonções de responsabilidade Excluimos a responsabilidade por situações inseguras, acidentes e danos resultantes de:

- Desrespeito aos avisos ou nesta documentação.
- Utilização para outros fins ou sob outras circunstâncias que não as estabelecidas neste documentação.
- Alterações na máquina. Isto também inclui o uso de peças de reposição além dos originais.
- Manutenção insuficiente.
- Remoção não autorizada de tampas de segurança e/ou proteções.
- Operação incompetente da máquina.
- não permita a operação por pessoas não qualificadas para operar a unidade e use a embalagem original se a unidade for transportada.

CUIDADO OPERACIONAL

- Se este equipamento for operado de qualquer outra forma além daquelas descritas neste

manual, o produto poderá sofrer danos e a garantia será anulada. A operação incorreta pode causar perigo, por exemplo: curto-circuito, queimaduras e choques elétricos, etc.

- Não coloque em risco a sua própria segurança e a segurança dos outros! • A instalação ou uso incorreto pode causar sérios danos às pessoas e/ou propriedade.

- Opere a unidade somente depois de se familiarizar com suas funções.

não permita a operação por pessoas não qualificadas para operar a unidade e use a embalagem original se a unidade for transportada.

1. Informações do produto

Especificações

Fonte de alimentação: AC240V/ 60Hz
Consumo de energia: 2300W
Potência total: 3000w
Tempo de aquecimento: 6 minutos
Capacidade de pó: 500g
Altura de saída: 6 a 8 metros
Direção de operação: Vertical e para cima
Controle: Controle DMX512
Canal DMX: 1 canal
Peso: 23,7 KG
Dimensões: 415×445×330 mm

Aviso: O design e as especificações do produto podem ser alterados sem aviso prévio.


Conteúdo de entrega

- Máquina de 1 unidade
- Cabo de alimentação de 1 unidade
- Chave inglesa de 1 unidade
- Manual do usuário de 1 unidade

Perceber:

Caso o produto apresente algum manuseio incorreto (caixa ou conteúdo danificado) desde o envio, avise a transportadora, e não os produtos, para validar sua reclamação imediatamente.

2. Ilustração do produto



A: Boca de saída do Spark

B: Capacidade do tanque para pó

C: Tela LCD e painel de controle

D: 3 pinos e 5 pinos de saída/entrada DMX

E: Saída/Entrada de Potência

(Conectar um por um deve ser inferior a 3 unidades)


F: Fusível (20A)

G: Interruptor de energia

H: Auxiliar na função de limpeza, ferramenta usada de chave inglesa

I: Ventilação de ar

3. Painel de controle



3.1 A função do indicador LED

PREPARAR : O tempo de aquecimento necessita de 6 minutos. E então o indicador LED VERDE continua para cima, significa pronto para trabalhar.

DMX : O indicador LED piscará quando houver entrada de sinal DMX.

FALHA: Indicador de falha.

1) O indicador LED amarelo permanece ativo, significa que a falha da unidade e o display LCD mostrará o problema. Entre em contato com o fornecedor para reparar.

2) O indicador LED amarelo no flash significa que a função de proteção está aberta e para de funcionar. Aguarde um momento e a unidade voltará a funcionar quando o indicador for desligado.

AQUECER : O indicador LED vermelho estará sempre aceso durante o aquecimento. E desligará quando terminar o aquecimento.

3.2 Função dos botões

Menu : O botão do menu.

: O botão para menu de seleção e valor.

: O botão para menu de seleção e valor.

DIGITAR : O botão para confirmar a configuração.

4. Instalação

4.1 Configuração:



A instalação do dispositivo deve ser realizada por pessoas qualificadas, familiarizadas com os perigos e os regulamentos relevantes.

Somente pessoas autorizadas podem realizar trabalhos com a máquina.

Não utilize a máquina se houver pessoas ou animais na saída direta.

Certifique-se de que não haja objetos na saída direta que possam ser danificados pela máquina. (por exemplo, molhando-se).

Certifique-se de que crianças, pessoas não autorizadas ou animais não tenham acesso à máquina.

Não conecte mais unidades a um único circuito elétrico do que o fusível instalado é capaz de suportar.

Não remova quaisquer proteções, tampas de segurança e símbolos de segurança.

Todos os dispositivos de segurança necessários devem estar em boas condições e funcionar corretamente.

Garanta iluminação suficiente do ambiente. Mantenha o local de trabalho limpo.

4.2 A máquina deve ser utilizada em ambientes que:

Tenham uma temperatura estável entre 5 e 30 graus.

Possuem grau de umidade relativa entre 20% e 35% (sem condensação).

Estão isentos de poeira, gases corrosivos e altas concentrações de vapores orgânicos.

Não estejam situados nas proximidades de uma fonte de vibração.

4.3 A máquina foi projetada para uso interno e externo. (A máquina foi projetada para uso externo e em espaços internos bem ventilados.)



AVISO A máquina não pode ser usada sob chuva ou outras condições úmidas.

A máquina não pode ser usada em ambientes externos por muito tempo quando a temperatura externa for superior a 30 graus.

Crie sempre uma zona de segurança de 5m na frente da máquina. **NÃO BLOQUEIE A ENTRADA DE AR!** Coloque a máquina em um local nivelado.

Por favor, afaste-se mais de 8 metros quando a saída da máquina acender, para proteger seus olhos.



AVISO

1) Após a operação, desligue a máquina com o botão POWER.

Antes de transportar a unidade, o recipiente de pó deve estar completamente vazio!

2) A máquina não pode funcionar por mais de 50 segundos para proteger a máquina.

Caso contrário, a temperatura será muito alta para peças quebradas da máquina.

3) A máquina só pode continuar trabalhando por 20 segundos.

E então irá parar automaticamente.

Se você quiser trabalhar novamente neste status, desligue por cerca de 10 segundos e ligue novamente.

4) A máquina conecta a fonte de alimentação uma por uma, não pode mais do que 3 unidades.

O dispositivo deve ser conectado a um sistema de alimentação com sistema de aterramento adequado.

Além disso, recomenda-se proteger as linhas de alimentação dos produtos contra contato indireto e/ou curto-circuito com a terra, usando um interruptor anti-choque elétrico de tamanho adequado.

O fogo.

5) A ligação elétrica deve ser realizada por um electricista qualificado.

Material em pó AVISO 1) Se o material incendiar acidentalmente, só pode ser usado areia para cobrir o ar para extinguir

2) O material deve ser colocado em local seco e vedado para evitar umidade.

5. Instruções de operação

5.1 CONECTAR A ENERGIA

1) Certifique-se de que o botão liga / desliga esteja desligado.

3) Conecte um cabo de alimentação à entrada de energia.

4) Conecte a outra extremidade do cabo à fonte de alimentação.

Aviso: entrada/saída de energia, conectar um por um deve ser inferior a 3 unidades.

5.2 PREENCHA A CAPACIDADE VAZIA COM PÓ

1) Seleção do Pó utilizado ao ar livre. Siga sempre as instruções conforme Operação da máquina anotada.

2) Remova a tampa original. Encha o Pó cerca de 500g.

3) Conecte a tampa original.

5.3 LIGAR. 1) Certifique-se de que a saída direta esteja livre de pessoas e objetos.

2) Quando chegar a hora de ativar o efeito, ligue a energia.

4. Ele está localizado na parte traseira da máquina.

Confira todas as opções do menu. Use o display LCD e os botões para seleção.

Consulte as instruções do “Painel de controle”.

5.4 Instruções de operação da máquina

1) Na inicialização o LCD mostrará:

• tipo de software “GM-8 Versão: V1.0”

• O tempo de trabalho já é “TimeWork 0Hour0Min”

2) A máquina começa a aquecer, o indicador LED de “HEAT” acenderá.

3) Depois de aquecer cerca de 6 minutos, o display LCD mostrará

Endereço DMX 1

■■■■■ 600

Significa máquina pronta para trabalhar.

Aviso: A unidade só pode funcionar aquecida e pronta.

6. MODO DMX

6.1 Operar em um ambiente de modo de controle DMX oferece ao usuário a maior flexibilidade quando se trata de personalizar ou criar um show.

Neste modo você poderá controlar cada característica individual do aparelho e cada aparelho de forma independente.

6.2 Pressione o botão “MENU” no painel de controle LCD, para exibir “Endereço DMX 1” em seguida, pressione o botão “ENTER” para entrar na configuração do endereço DMX, você pode selecionar o endereço entre “1” ▲ a “512” ▼ usando os botões “” e “” e pressione o botão “ENTER” para confirmar a configuração.

6.3 Conecte a saída DMX à entrada DMX da seguinte unidade controlada por DMX;

conecte sua saída novamente à entrada da unidade seguinte, etc. até que todas as unidades controladas por DMX tenham sido conectadas em uma cadeia.

Em seguida, usei o controlador DMX para controlar a máquina. O visor LCD:

Endereço DMX 1

■■■■■ ■■■■ ■■■ 600

6.4 A função do canal DMX

Canal	Valor	Função íon
CH1	0-10	Saída de faísca.
	11-50	Operação da função de limpeza antes de trabalhar e depois de trabalhar.
	16-255	Produz efeito de faísca, do menor ao maior. Ele produzirá automaticamente cerca de 20 segundos

Observe o que:

- 1) Cada vez produz 20 segundos e depois para.
- 2) Está retrabalhado novamente, precisa empurrar o volume de “0 a 255” novamente.
- 3) Mantenha a saída contínua por menos de 50 segundos e pare por 10 segundos para proteger a máquina. Caso contrário, a unidade precisará de limpeza.

7. DESLIGAR Para desligar a máquina, siga os seguintes passos:

- 1) Antes de desligar, a máquina deve ser limpa! A máquina está acabando.

Controle de pó por controle DMX, pressione o volume em “11 a 50”.

- 2) Desconecte o cabo de alimentação.

- 3) Antes de transportar a unidade, a capacidade do tanque deve estar completamente vazia!

- 4) Limpe a máquina com a mão e um pano.

8. MANUTENÇÃO

Para alcançar a máxima vida útil da máquina é necessário limpá-la regularmente e testar se está funcionando corretamente. Contate o revendedor se a máquina não estiver funcionando corretamente.

PERIGO Não substitua peças você mesmo, consulte sempre o revendedor.

9. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Emergência Por favor, desligue a fonte de alimentação se quiser parar de emergência. Pressione o botão POWER para desligar.

Sempre entre em contato com o revendedor se ocorrer algum mau funcionamento ou erro que não possa ser resolvido com as instruções descritas neste manual.

FALHA: Indicador de falha. O indicador LED amarelo continua aceso, significa falha da unidade.

- Quando o display LCD mostrar “Erro no sensor de temperatura”. O problema será: O PCB está com problema ou o aquecedor está queimando.

- Quando o display LCD mostrar “Sensor caindo !!!” O problema será: O cabo de temperatura do aquecedor, nenhum bem fixo no PCB. Por favor, conserte isso. Ou talvez o PCB esteja com problema.

O indicador LED amarelo pisca e o display LCD mostrará “Sensor caindo!!!” significa função de proteção aberta e parada de funcionamento.

Aguarde um momento e a unidade voltará a funcionar quando o indicador for desligado.